

## Warn- und Sicherheitshinweise zu unseren Produkten

### Inhalt

---

1. EG-Konformitätserklärung .....	2
2. Allgemeines .....	2
3. Herstellerinformationen.....	3
4. Sicherheit.....	3
4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
4.2 Missbräuchliche Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung.....	3
5. Warn- und Sicherheitshinweise .....	4
5.1 Möbel mit manuellen Funktionen .....	4
5.2 Möbel mit elektrischen Funktionen.....	4
5.3 Möbel mit Aufsteh-Funktionen .....	4
5.4 Möbel mit Funk-Bedienteilen.....	4

## 1. EG-Konformitätserklärung

---

Hiermit erklären wir, dass unsere Produkte, soweit betroffen, gemäß den folgenden Richtlinien des Europäischen Rates konzipiert und gebaut worden sind:

EG-Richtlinien

2006/42/EG

EG-Maschinenrichtlinie

2014/35/EU

EG-Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU

EMV-Richtlinie

harmonisierte Norm: EN ISO 12100-1:2010

Risikobeurteilung

Taufkirchen/Vils, den 02.11.2024



---

Ralph Bestgen  
Geschäftsleitung himolla Polstermöbel GmbH

## 2. Allgemeines

---

Betriebsanleitung:

Die Original-Betriebsanleitung ist Bestandteil ihres Polstermöbels und liegt bei Lieferung in Druckformat bei. Sie enthält wichtige Informationen wie z.B. die Konformitätserklärung sowie Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung Ihres himolla-Polstermöbels.

Lesen Sie die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie ihr Polstermöbel benutzen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden an dem Polstermöbel führen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für die weitere Nutzung auf.

<https://www.himolla.com/de/service/downloads.html>

Montageanleitung:

Jedem Möbel liegt bei Bedarf eine entsprechende, auf das Produkt angepasste Montageanleitung bei. Schäden, die durch fehlerhafte Montage und Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, sind von der Gewährleistung und Garantie ausgeschlossen.

<https://www.himolla.com/de/service/downloads.html>

Funktionsbeschreibungen:

In den himolla Funktionsbeschreibungen sind alle Funktionen in einer verständlichen Art und Weise beschrieben. Die Funktionsbeschreibung, passend zu Ihrem Möbel finden Sie auf unserer Homepage unter:

<https://www.himolla.com/de/service/funktionsbeschreibungen.html>

## 3. Herstellerinformationen

---

himolla Polstermöbel GmbH  
Landshuter Straße 38  
84416 Taufkirchen/Vils  
GERMANY

Kontakt:

Telefon: +49 8084 25-0

E-Mail: [information@himolla.com](mailto:information@himolla.com)

## 4. Sicherheit

---

### 4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Wir produzieren Möbel für den allgemeinen Wohnbereich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Polstermöbel nur im allgemeinen Wohnbereich aufgestellt und verwendet wird. Unsere Möbel eignen sich nicht für Nass- und Außenbereiche.

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor dem Benutzen der Möbel aufmerksam durch. Die sorgfältige Anwendung gewährleistet die Sicherheit der Personen und des Produkts sowie Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer des Produkts. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie durch nicht autorisierte Änderungen am Produkt entstanden sind.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile vom Hersteller verwendet werden.

### 4.2 Missbräuchliche Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung; der Hersteller übernimmt keine Haftung.

himolla Polstermöbel sind für den allgemeinen privaten Wohnbereich konzipiert.

Sitzen auf Armlehnen, Beinauflagen sowie Kopfteil oder Rückenbereiche ist eine Missbräuchliche Nutzung, da diese Bereiche des Polstermöbels nicht als Sitzfläche gedacht sind.

## 5. Warn- und Sicherheitshinweise

---

### 5.1 Möbel mit manuellen Funktionen

**ACHTUNG!** Vorsicht vor beweglichen Teilen

Greifen Sie nicht in Scher- oder Quetschstellen und Berühren Sie während der Funktionsverstellung keine beweglichen Beschlagteile. Benutzen Sie Beinauflagen nicht als Sitzfläche. Bei fehlerhafter Nutzung besteht die Gefahr sich zu verletzen und es kann zu Beschädigungen an ihrem Polstermöbel kommen. Vergewissern Sie sich vor jeder Verstellung, dass sich nichts und niemand im Funktionsbereich des Polstermöbels befindet.

### 5.2 Möbel mit elektrischen Funktionen

Bedienen Sie sämtliche Funktionen nur dann, wenn Sie sachgerecht im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung der Elektrischen Funktion, dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere, Gegenstände oder Ähnliches im Bereich der Funktion befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Trennen Sie das Möbel von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

### 5.3 Möbel mit Aufsteh-Funktionen

Bedienen Sie sämtliche Funktionen nur dann, wenn Sie sachgerecht im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung der Elektrischen Funktion, dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere, Gegenstände oder Ähnliches im Bereich der Funktion befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Trennen Sie das Möbel von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

Versichern Sie sich speziell bei Ausübung der Funktion aus der Aufstehposition in die Sitzposition, dass keine weiteren Personen, Tiere etc. im Funktionsbereich aufhalten.

### 5.4 Möbel mit Funk-Bedienteilen

Bedienen Sie sämtliche Funktionen nur dann, wenn Sie sachgerecht im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung der Elektrischen Funktion, dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere, Gegenstände oder Ähnliches im Bereich der Funktion befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Trennen Sie das Möbel von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

Achten Sie darauf, dass Sie ihr Bedienteil immer in erreichbarer Nähe ablegen. Aus Sicherheitsgründen aktiviert sich nach ca. 10 Sek. der Inaktivität automatisch die Tastensperre.