



KAILA

G93126...



GB: LED plug in power adapter
DE: Netzadapter
FR: Adaptateur secteur
IT: adattatore di rete
ES: Adaptador de corriente
PT: Adaptador
NL: Stroomadapter
PL: Zasilacz

GB: Output DC plug
DE: DC-Stecker
FR: Prise DC
IT: spina DC
ES: Enchufe de CC
PT: Ficha DC
NL: DC-stekker
PL: Wtyczka DC

GB: Product function, characteristics and installation methods
(Note: please disconnect the power before installation, in case of electric shock)

DE: Produkteigenschaften und Installation
(Bitte schließen Sie die Leuchte erst nach dem Aufbau an den Strom an).

FR: Caractéristiques du produit et installation
(Veuillez connecter la lampe à l'alimentation uniquement après l'installation).





IT: Caratteristiche del prodotto e installazione
(collegare l'apparecchio alla corrente solo dopo l'installazione).

ES: Características del producto y la instalación
(No conecte el aparato a la corriente hasta después del montaje).

PT: Características e instalação do produto
(Por favor ligue a luz à corrente apenas após a montagem).

NL: Producteigenschaften en installatie
(Sluit de lamp a.u.b. pas na de montage aan op de stroom).


PL: Właściwości produktu i montaż
(Proszę nie podłączać oprawy do prądu przed montażem.)



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques!

احتس من حدوث صدمة كهربائية!


Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnost zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentie, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность от струен удара! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stød!




KAILA

G93126...


- DE:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
- EN:** This product includes a light of the energy efficiency class E.
- FR:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
- SP:** Este producto contiene una bombilla de clase de eficiencia E.
- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.
- PL:** Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej E.
- PT:** Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe E.
- NL:** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.



- DE:** Die Lichtquelle ist von einer Qualifizierten Person austauschbar.
- EN:** The light should be replaced by a qualified person.
- FR:** La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.
- SP:** La bombilla debe ser sustituida por personal autorizado.
- IT:** La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.
- PL:** Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.
- PT:** A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.
- NL:** De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



- DE:** Das separate Betriebsgerät ist von einer Qualifizierten Person austauschbar.
- EN:** The separate control gear should be replaced by a qualified person.
- FR:** L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.
- SP:** El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.
- IT:** Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.
- PL:** Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.
- PT:** O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.
- NL:** De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! **احترس من حدوث صدمة كهربائية!**
 Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnostvo zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentje, pericod de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rrezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stot!

KAILA

G93126...

GB

1: On/Off mode

- Press to turn on/off the main lamp. It remains the last brightness & CCT when turn on the light again.

2: CCT mode

- First time to touch it, the lamp will be in nature light and all bright. Press +/- to adjust the brightness.
- Second time to touch it, it becomes warm light and all bright. Press +/- to adjust the brightness.
- Third time to touch it, it becomes cool light and all bright. Press +/- to adjust the brightness.

3: Qi Standard Wireless charging mode

- Inductive charging station If the phone has a wireless charging receiver, it is possible to charge the battery.
- Place the phone to be charged on the charging surface and move it slightly back and forth until the charging symbol appears. Placing the phone incorrectly on the inductive charging pad can cause the phone to overheat and stop charging.
- If the phone's battery is not charging, it may be because the phone's wireless receiver is outside the charging bay.
- During charging, the lamp and phone should not be covered by other objects because of heat build-up.
- Magnetic objects such as EC and credit cards, identity cards, coins, scissors, etc. should not be allowed near the charging station.
- A mobile phone cover can affect the charging result. If necessary, remove the cover to charge the mobile phone.

FR

1: Mode marche/arrêt

- Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre la lampe principale et conserver la dernière luminosité. CCT lorsque vous rallumez la lampe.

2: Mode CCT

- La première fois que vous la touchez, la lampe se met en lumière naturelle et est très lumineuse. Appuyez sur +/- pour régler la luminosité.
- La deuxième fois que vous la touchez, elle devient une lumière chaude et très lumineuse. Appuyez sur +/- pour régler la luminosité.
- La troisième fois que vous la touchez, elle devient une lumière froide et très lumineuse. Appuyez sur +/- pour régler la luminosité.

3: Station de charge inductive

- Si le téléphone est équipé d'un récepteur de charge sans fil, il est possible de charger la batterie.
- Placez le téléphone à charger sur le socle de charge et, si nécessaire, déplacez-le légèrement d'avant en arrière jusqu'à ce que le symbole de charge apparaisse. Un placement incorrect du téléphone sur le socle de charge inductif peut entraîner une surchauffe et l'arrêt de la charge.
- Si la batterie du téléphone ne se recharge pas, c'est peut-être parce que le récepteur sans fil du téléphone se trouve à l'extérieur du socle de charge.
- En raison de la chaleur produite, la lampe et le smartphone ne doivent pas être couverts par d'autres objets pendant la charge.
- Les objets magnétiques tels que les cartes EC et de crédit, les cartes d'identité, les pièces de monnaie, les ciseaux, etc. ne doivent pas être placés à proximité de la station de charge.
- Une coque de téléphone portable peut affecter le résultat de la charge. Si nécessaire, retirez la coque pour charger le téléphone.

DE

1: Ein/Aus-Modus

- Drücken Sie diese Taste, um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten, sie bleibt auf der letzten eingestellten Helligkeit & CCT-Stufe, wenn Sie das Licht wieder einschalten.

2: CCT-Modus

- Wenn Sie den Schalter zum ersten Mal antippen, wird die Leuchte in natürlichem Licht leuchten und sehr hell sein. Drücken Sie +/-, um die Helligkeit einzustellen.
- Bei der zweiten Berührung wird die Leuchte in warmweißem Licht leuchten. Drücken Sie +/-, um die Helligkeit einzustellen.
- Bei der dritten Berührung wird die Leuchte in kaltweißem Licht leuchten. Drücken Sie +/-, um die Helligkeit einzustellen.

3: Induktive Ladestation

- Wenn das Telefon über einen drahtlosen Ladeempfänger verfügt, ist die Aufladung des Akkus möglich.
- Legen Sie das zu ladende Telefon auf die Ladefläche und bewegen Sie es gegebenenfalls leicht hin und her, bis das Ladesymbol erscheint. Eine falsche Platzierung des Telefons auf dem induktiven Ladefeld kann zu einer Überhitzung und dem Stopp des Ladevorgangs führen.
- Wenn der Akku des Telefons nicht geladen wird, kann es daran liegen, dass der drahtlose Empfänger des Telefons außerhalb des Ladefelds liegt.
- Während des Ladevorgangs sollten Leuchte und Smartphone aufgrund von Hitzebildung, nicht von anderen Gegenständen bedeckt werden.
- Magnetische Gegenstände wie EC- sowie Kreditkarten, Personalausweis, Münzen, Scheren, etc. sollten nicht in die Nähe der Ladestation kommen.
- Eine Handyhülle kann das Ladergebnis beeinflussen. Entfernen Sie die Hülle gegebenenfalls, um das Handy zu laden.

IT

1: Modo on/off

- Premere per accendere/spengere la lampada principale. CCT quando si accende di nuovo la luce.

2: Modalità CCT

- La prima volta che la tocchi, la lampada sarà in luce naturale e tutta luminosa. Premere +/- per regolare la luminosità.
- La seconda volta per toccarlo, diventa luce calda e tutto luminoso. Premere +/- per regolare la luminosità.
- La terza volta che la tocchi, diventa luce fredda e tutta luminosa. Premere +/- per regolare la luminosità.

3: Stazione di carica induttiva

- Se il telefono ha un ricevitore di ricarica wireless, è possibile caricare la batteria.
- Posizionare il telefono da caricare sulla base di ricarica e, se necessario, muoverlo leggermente avanti e indietro fino a quando appare il simbolo di ricarica. Il posizionamento errato del telefono sul pad di ricarica induttiva può causare il surriscaldamento e l'interruzione della ricarica.
- Se la batteria del telefono non si sta caricando, potrebbe essere perché il ricevitore wireless del telefono è fuori dal pad di ricarica.
- Durante la ricarica, la luce e lo smartphone non devono essere coperti da altri oggetti a causa della generazione di calore.
- Oggetti magnetici come carte CE e di credito, carte d'identità, monete, forbici, ecc. non devono essere posti vicino alla stazione di ricarica.
- Una copertura del telefono cellulare può influenzare il risultato della ricarica. Se necessario, rimuovere la cover per caricare il telefono.

KAILA

G93126...

ES

1: Modo de encendido/apagado

- Presione para encender o apagar la lámpara principal. CCT cuando se vuelve a encender la luz.

2: Modo CCT

- La primera vez que lo toque, la lámpara estará en luz natural y toda brillante. Pulse +/- para ajustar el brillo.
- La segunda vez que lo toque, se convertirá en luz cálida y toda brillante. Pulse +/- para ajustar el brillo.
- La tercera vez que lo toque, se convertirá en una luz fría y muy brillante. Pulse +/- para ajustar el brillo.

3: Estación de carga inductiva

- Si el teléfono cuenta con un receptor de carga inalámbrica, es posible cargar la batería.
- Coloque el teléfono que va a cargar en el soporte de carga y, si es necesario, muévelo ligeramente hacia delante y hacia atrás hasta que aparezca el símbolo de carga. La colocación incorrecta del teléfono en el panel de carga inductiva puede hacer que se sobrecaliente y deje de cargar.
- Si la batería del teléfono no está cargada, puede deberse a que el receptor inalámbrico del teléfono está fuera del panel de carga.
- Durante la carga, la luz y el teléfono inteligente no deben estar cubiertos por otros objetos debido a la acumulación de calor.
- Los artículos magnéticos como tarjetas de débito y crédito, tarjetas de identidad, monedas, tijeras, etc. no deben acercarse a la estación de carga.
- El uso de una funda de teléfono móvil puede influir en el resultado de la carga. Si es necesario, retire la funda para cargar el teléfono.

NL

1: Aan/Uit-stand

- Druk op om de hoofdlamp aan/uit te zetten, de lamp blijft op de laatste helderheid staan. CCT wanneer zet op het licht weer.

2: CCT modus

- De eerste keer dat u het aanraakt, zal de lamp in natuurlicht en helemaal helder zijn. Druk op +/- om de helderheid aan te passen.
- De tweede keer dat u het aanraakt, wordt het warm licht en is alles helder. Druk op +/- om de helderheid aan te passen.
- Als u de lamp voor de derde keer aanraakt, wordt het koel licht en helder. Druk op +/- om de helderheid aan te passen.

3: Inductief oplaadstation

- Als de telefoon over een draadloze oplaadontvanger beschikt, kan de accu opgeladen worden.
- Leg de op te laden telefoon op het oplaadoppervlak en beweeg hem indien nodig lichtjes heen en weer tot het oplaadsymbool verschijnt. Als de telefoon verkeerd geplaatst wordt op het inductieve oplaadveld, kan dit tot oververhitting leiden en het laadproces stoppen.
- Als de accu van de telefoon niet opgeladen wordt, kan dit komen doordat de draadloze ontvanger van de telefoon buiten het oplaadveld ligt.
- Tijdens het oplaadproces mogen de lamp en de smartphone niet bedekt worden door andere voorwerpen wegens hittevorming.
- Magnetische voorwerpen zoals bankpassen en creditcard, identiteitskaarten, munten, scharen etc. mogen niet in de buurt van het oplaadstation komen.
- Een cover of hoesje kan het oplaadresultaat beïnvloeden. Verwijder de cover of hoesje indien nodig om de telefoon op te laden.

PT

1: Modo On/Off

- Pressione para ligar/desligar a lâmpada principal, continua a ser o último brilho & CCT ao acender novamente a luz.

2: Modo CCT

- A primeira vez a tocá-la, a lâmpada estará na natureza e toda iluminada. Prima +/- para ajustar a luminosidade.
- Da segunda vez para lhe tocar, torna-se em luz quente e toda luminosa. Prima +/- para ajustar a luminosidade.
- Terceira vez, para lhe tocar, torna-se em luz fria e toda luminosa. Premir +/- para ajustar a luminosidade.

3: Estação de carga indutiva

- É possível carregar a bateria, se o telefone tiver um recetor de carregamento sem fios.
- Coloque o telefone a carregar na superfície de carga e se necessário, mover ligeiramente para trás e para a frente até aparecer o símbolo de carga. O posicionamento incorreto do telefone na estação de carga pode provocar um sobreaquecimento e a paragem do carregamento.
- Se a bateria do telefone não estiver a carregar, pode ser porque o recetor sem fios do telefone está fora da área de carregamento.
- Durante o carregamento, a lâmpada e o smartphone não devem ser cobertos por outros objetos devido à acumulação de calor.
- Objetos magnéticos como cartões CE e de crédito, cartões de identidade, moedas, tesouras, etc. não devem ser colocados perto da estação de carregamento.
- A capa do telefone pode afetar o resultado do carregamento. Se necessário, retire a capa para carregar o telefone.

PL

1: Tryb On/Off

- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć główną lampę. pozostaje ostatnia jasność & CCT po ponownym włączeniu światła.

2: Tryb CCT

- Pierwszy raz, aby go dotknąć, lampa będzie w świetle natury i wszystko jasne. Naciśnij +/-, aby dostosować jasność.
- Po raz drugi dotknąć go, to staje się ciepłe światło i wszystkie jasne. Wciśnij +/- aby wyregulować jasność.
- Po trzecim dotknięciu, lampa zacznie świecić chłodnym światłem i będzie jasna. Naciśnij +/-, aby wyregulować jasność.

3: Indukcyjna stacja ładowania

- Jeżeli telefon jest wyposażony w odbiornik do ładowania bezprzewodowego, możliwe jest ładowanie akumulatora.
- Umieścić telefon, który ma być ładowany, na powierzchni ładującej i, jeżeli to konieczne, przesunąć lekko do przodu i do tyłu, aż pojawi się symbol ładowania. Nieprawidłowe umieszczenie telefonu na polu ładowania indukcyjnego może spowodować przegrzanie i przerwanie ładowania.
- Jeżeli akumulator telefonu się nie ładuje, może to wynikać z tego, że odbiornik bezprzewodowy telefonu znajduje się poza polem ładowania.
- Podczas ładowania nie zakrywać oprawy ani smartfonu innymi przedmiotami, aby nie dopuścić do kumulowania się ciepła.
- W pobliżu stacji ładowania nie umieszczają przedmiotów magnetycznych, takich jak karty EC i karty kredytowe, dowód osobisty, monety, nożyczki itp.
- Etui na telefon komórkowy może oddziaływać na rezultat ładowania. W razie potrzeby zdjąć etui, aby naładować telefon.